

SATIN SMOOTH™ HydraSonic™

Professional Dermal Cleansing Technology
Système de nettoyage de la peau professionnel



©2015 Professional Products Division

IB-14/026B

Model/Modèle SSHS1C

Thank you for choosing Satin Smooth™ HydraSonic Professional Cleansing Brush, the important first step in your daily skin care ritual. HydraSonic is a professional-caliber brush that uses a gentle sonic micro-massage action to cleanse deeply. HydraSonic gently cleans pores without harsh abrasion or chemicals, cleansing so effectively that skin care products are absorbed better.

CAUTION IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially if children are present, basic safety precautions should always be taken, including the following:

**READ ALL INSTRUCTIONS
BEFORE USING.
DO NOT IMMERSE IN WATER.**

DANGER — This HydraSonic™ device is intended for professional use only.

To reduce the risk of electric shock:

1. Never place or store the cradle where it can fall or be pulled into a tub or sink.
2. Never reach for an appliance that has fallen into water. **Unplug it immediately.**
3. This appliance should not be used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
4. Use this device only for its intended use as described in this Instruction Booklet.
5. **Never operate this device if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the device to an Authorized Service Center for examination and repair. Do not use attachments not recommended by Satin Smooth.**
6. Keep the cord away from hot or heated surfaces.
7. Use with CA58M adapter only.
8. Do not let cord hang over edge of table or counter where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.
9. Keep out of reach of children.

WARNING

1. Clients should consult their physician prior to any treatment in cases of illness or medical condition, including but not limited to pacemaker use, pregnancy, cancer, infection, fracture, persistent or unexplained pain, swollen muscles or serious injury.
2. Do not conduct HydraSonic treatment if client suffers from any of the following conditions: diabetes, tuberculosis, benign or malignant tumors, phlebitis, thrombosis, hemorrhages, open or fresh wounds, ulcerated sores, varicose veins, poor circulation or bruised, discolored, burned, broken, swollen or inflamed skin.
3. Do not conduct service if client suffers from a condition that limits or altogether inhibits his/ her capacity to feel or have sensation in any part of the body.
4. Discontinue treatment if HydraSonic causes intense pain or swelling.
5. CAN ICES-3 (B)

SAVE THESE INSTRUCTIONS. DISCLAIMER OF MEDICAL LIABILITY

YOU UNDERSTAND AND AGREE THAT THIS INSTRUCTION BOOKLET DOES NOT PROVIDE MEDICAL ADVICE. RELIANCE ON ANY INFORMATION PROVIDED IN THIS INSTRUCTION BOOKLET IS SOLELY AT YOUR OWN RISK. THIS INSTRUCTION BOOKLET IS FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. THE INFORMATION PROVIDED IN THIS INSTRUCTION BOOKLET IS NOT INTENDED AS A SUBSTITUTE FOR PROFESSIONAL MEDICAL ADVICE, DIAGNOSIS OR TREATMENT. ALWAYS SEEK THE ADVICE OF YOUR PHYSICIAN, DERMATOLOGIST OR OTHER QUALIFIED HEALTH CARE PROVIDER WITH ANY QUESTIONS YOU MAY HAVE REGARDING A MEDICAL CONDITION. NEVER DISREGARD PROFESSIONAL MEDICAL ADVICE OR DELAY SEEKING IT BECAUSE OF CONTENT FOUND IN THIS INSTRUCTION BOOKLET. IF YOU HAVE A MEDICAL EMERGENCY, CALL YOUR PHYSICIAN OR 911 IMMEDIATELY. SATIN SMOOTH WILL NOT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, OR SPECIAL DAMAGES ARISING FROM INFORMATION IN THIS INSTRUCTION BOOKLET. SATIN SMOOTH RECOGNIZES THAT SALON AND SPA OWNERS, COSMETOLOGISTS, ESTHETICIANS AND OTHER STAFF MEMBERS IN THE BEAUTY CARE INDUSTRY ARE SUBJECT TO VARIOUS LOCAL, STATE AND FEDERAL LAWS, RULES AND REGULATIONS ("REGULATIONS"). THIS INSTRUCTION BOOKLET IS FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY AND DOES NOT SUPERSEDE OR INTERPRET ANY SUCH REGULATIONS.

IMPORTANT CAUTIONS AND WARNINGS

We recommend that you **do not** share brush heads. We recommend that you start cleansing with Satin Smooth Facial Renewal Cream Cleanser. **Do not** use the HydraSonic with cleansers containing jagged exfoliating particles such as shells. HydraSonic brushes may be used with soft, rounded exfoliating particles. Using the HydraSonic to remove makeup may stain the bristles, but will not affect performance. If discoloration occurs, clean the brush head with soap and water.

The handle and the charging cradle have no serviceable parts. If the cord is damaged, it must be replaced. Call Satin Smooth at 1-623-872-7037. In Canada 1-800-363-0707, or email us at customerservice@dannycocom.

OPERATING INSTRUCTIONS

An adapter (CA58M), used on 100–240V AC 50/60Hz, is included. Before using the Class 2 Power Supply, read these instructions carefully. Input: 100-240V AC 50/60Hz 0.2A Max. Output: 5.0V DC 600mA

YOUR HYDRASONIC PROFESSIONAL DERMAL CLEANSING SYSTEM KIT CONTAINS:

- 1 – HydraSonic unit
- 1 – CA58M Adapter
- 1 – Charging Cradle
- 1 – Satin Smooth Facial Renewal Cream Cleanser AHA + Vitamin C
- 1 – Satin Smooth Day/Night Moisturizer Apx³³ + Vitamin C
- 1 – Sensitive Facial Cleansing Brush
- 1 – Normal Brush
- 1 – Body Brush

HydraSonic is state-of-the-art technology at its best. It provides a deep sonic cleaning of 300 movements per second of oscillating frequency, two speeds – HI and LOW- and an LCD screen that provides a step-by-step guide to facial cleansing. The rechargeable electric handle gives a minimum of one hour of usage time, and the three assorted removable brush heads are easy to clean and/or change.

HydraSonic cleansing allows an effective and thorough cleaning of your skin, removing makeup, dirt, grit and grime. It improves dry patches, blemished skin, and large pores, and can improve skin tone and help diminish the appearance of wrinkles.

Assembly

1. Remove HydraSonic device from box.
2. Place charging cradle on a sturdy and level, flat surface.
3. Attach power cord to socket found at the back of the unit.
4. Plug adapter into surge-protected outlet.
5. Prior to the first use, charge the HydraSonic handle for 24 hours. Place the HydraSonic unit in the charging cradle as shown. After about 1 second, the charging light will light up RED showing it's charging. If the light does not illuminate, turn the unit around in the charging cradle.



DIRECTIONS FOR USE

- Attach desired brush head to handle of HydraSonic.
- If you wear makeup, remove eye makeup by hand.
- Wet your skin and the brush head with warm water.
- Liberally apply cleanser* to your skin following the 6 steps indicated on the LCD indicator on page 5, at 15-second intervals.
- Push the On/Off button to turn your HydraSonic on.
- The unit will start at high speed.
- Tap button once to switch to low speed.
- Tap button again to pause. If no button is pressed, the unit will shut off after 2 minutes.
- Tap button again to return to high speed
- Tap and hold for 1 second to turn off.
- Gently place brush on skin and begin treatment.
- Gently move the brush using a small, circular motion beginning at the upper neck, working side to side, moving upward toward the forehead.
- Do not press too hard – a gentle touch is all that is needed to clean skin effectively.

* Do not use HydraSonic Professional Dermal Cleansing Technology System with any lactic or glycolic acids or coarse or rough exfoliants.



Step 1
Upper neck, jowl,
and lower chin



Step 2
Upper neck, jowl,
and lower chin



Step 3
Nose and cheek



Step 4
Nose and cheek



Step 5
Upper brow and forehead



Step 6
Upper brow and forehead

FAQ – Frequently Asked Questions

Can HydraSonic be used in the shower?

Your HydraSonic is waterproof and can be used in the shower. As with any electrical device, do not bring or use the charging cradle in the shower or bath.

Can HydraSonic be used on other parts of the body?

HydraSonic is easy to use and effective on all parts of the body. Its 90-second cleansing cycle with 15-second intervals allows you to clean a 6 x 6" square area on all body parts. Use it on your back, décolleté, chest, shoulders, arms, hands – anywhere you want cleaner, softer-looking skin.



What type of brushes should I use on my skin?

HydraSonic comes with 3 types of brushes to customize your skin care needs: sensitive brush for delicate or sensitive areas such as your face and décolleté, normal brush for a more aggressive cleaning experience, and body brush for all areas below the chest. Consult your skin care professional.



Body brush Normal brush Sensitive brush

Can I use the HydraSonic Professional Dermal Cleansing Technology System if I have acne or other skin conditions?

If you are under a doctor's care for any skin condition, or if you have or think you may have a skin condition, consult your physician. Do not use the HydraSonic Professional Dermal Cleansing Technology System if you:

- are taking medication that can alter your skin's sensitivity*
- have redness or sunburn due to sun exposure
- have open wounds, cuts or open lesions
- recently had a medical cosmetic procedure (consult with physician or skin care specialist before use)
- have an outburst of acne pustules or serious sensitive-skin disorders and/or infections. Consult with physician or skin care specialist before use.

*People suffering from seborrheic dermatitis, rosacea and complicated acne should consult with their dermatologist before using HydraSonic. Our sonic skin cleansing system is gentle enough for all normal, dry or oily skin types, from teens to seniors. Ask your dermatologist if HydraSonic is right for your skin.

How often should I charge my HydraSonic unit?

When HydraSonic power is low, red light will begin to blink. This indicator allows you to still have 3 more cycles of cleaning. When light goes on, place unit on cradle for charging. See "Charging" on page 8.

How often should I replace the brush head?

We recommend replacing your brush head every 3 months. See "Brush Heads" on page 7.

How long does it take to charge?

Allow 14 to 18 hours for a full charge. A full battery charge lasts for over 60 minutes of use, which is approximately 35 treatments a day when performing services or 30 days when using it twice a day. See "Charging" on page 8.



How should I use Satin Smooth Facial Renewal Cream Cleanser AHA + Vitamin C with the HydraSonic unit?

Gently moisten face with water; dab a little Facial Renewal Cream Cleanser AHA Vitamin C on each part of the face and begin cleaning with your HydraSonic, using the 6-section intervals on the face area.

The cleanser is gentle, rich and creamy, ideal for normal to sensitive skin. It will remove impurities deep within the pores, leaving skin hydrated and glowing.



When should I use the Satin Smooth Day/Night Moisturizer Axp + Vitamin C?

This highly enriched formula is packed with nutrients and protein to help brighten, repair and diminish the appearance of fine lines and wrinkles. It's an all-day and night moisturizer that will protect your skin. After cleansing your skin, pat dry and generously apply Day/Night Moisturizer Axp + Vitamin C to all areas of your neck and face. Skin will feel and look noticeably smoother.

CLEANING AND MAINTENANCE

CLEANING

To keep your HydraSonic in optimum condition, care for it as follows:

Do not use abrasive cleaners or chemicals to clean any part of the HydraSonic.

Do not put any part of the HydraSonic in a dishwasher.

HANDLE

Once a week, remove the brush head and wash the handle using warm soapy water or a sanitizing wipe to remove any residue buildup. The handle is sealed and fully waterproof. Never attempt to open the brush handle for any reason.

INFREQUENT USE: The HydraSonic handle needs to be charged occasionally. If you rarely use the handle, place it on the charger every 3 months to maintain its charging capability. We recommend that you keep the handle in the charging cradle when not in use. Secure the cord with a twist tie.

CHARGING CRADLE

IMPORTANT: Unplug the charging cradle before you clean it. After unplugging the cradle, wipe it with a soft, damp cloth or sanitizing wipe. Do not immerse the charging cradle in water.

BRUSH HEADS

SALON USE: Use dishwashing soap to thoroughly clean brush head after each use. Rinse completely and immerse in salon-approved disinfecting solution for the

minimum amount of time recommended by the solution manufacturer. Rinse thoroughly. Wipe down the HydraSonic unit with a disinfecting wipe. It is recommended to discard and replace used brush head after 60 treatments.

HOME USE: Use dishwashing soap to thoroughly clean brush head after each use.

For hygienic reasons, Satin Smooth highly recommends not sharing your brushes with another individual.

We recommend that the HydraSonic brush head be replaced every 3 months as the bristles become fatigued and less effective over time.



To remove the brush head:

1. Hold the rim, then pull off.

2. To attach the brush, hold the brush by the rim and press over mounting post until it firmly snaps into place.

CHARGING

Your kit includes a charging cradle to hold and charge the brush handle. Place your HydraSonic in its charging cradle overnight to recharge it. Allow 14 to 18 hours for a full charge. Once fully charged, the charging light will illuminate GREEN. A full charge allows 60 minutes of continued use, and about 35 treatments per day without charging the unit again. The low battery indicator begins to blink, indicating that unit has only 3 uses left.

If your HydraSonic stops working, place it in the charger for a minimum of 5 hours. If the issue is not resolved, please contact Customer Service.

BATTERY AND PRODUCT DISPOSAL

The handle contains Nickel Metal Hydride (Ni-MH) batteries. Batteries must be recycled or disposed of properly. At the end of its useful life, do not dispose the HydraSonic with municipal waste. Properly recycle.

**IF YOU LIVE OUTSIDE CANADA, PLEASE
CONTACT YOUR LOCAL DISTRIBUTOR.**

CANADIAN ONE YEAR REPLACEMENT WARRANTY

Dannycos Professional is the exclusive Canadian distributor of this product. We offer the following excellent warranty on your professional electrical appliance. Keep your sales slip. This is your proof of purchase and your guarantee. This guarantee is not valid in case of abuse, misuse, alterations or repairs done by unauthorized persons. Before returning your defective electrical product, please read the warranty conditions listed in this brochure.

Should your professional electrical appliance possess a manufacturer's defect, it may be exchanged by your distributor or Dannycos Professional at no charge within ONE YEAR from date of purchase, if the electrical appliance is accompanied by a proof of purchase.

If you are sending your defective appliance which is covered by this guarantee, directly to the Dannycos Professional Service Center, it must be accompanied by the following:

- 1) your dated sales slip;
- 2) a precise description of the defect;
- 3) your complete return address and daytime phone number; and,
- 4) a \$10 money order for postage and handling

Please return your defective appliance to:

ATTN: Dannycos Professional Service Center
CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC
100 Conair Parkway
Woodbridge, Ontario
L4H 0L2

This warranty applies only to residents of Canada. Products shipped from outside of Canada will not be processed and will not be returned to sender.

For questions regarding this product, you may call Dannycos Professional's Service Centre at: 1-800-363-0707,
or email us at customerservice@dannycos.com.

Merci d'avoir choisi le système de nettoyage de la peau professionnel HydraSonic de Satin Smooth™, la première étape essentielle de votre rituel quotidien de soin de la peau. HydraSonic est une brosse professionnelle qui utilise une technologie de micro-massage par oscillations pour nettoyer la peau en profondeur. HydraSonic libère les pores en douceur, sans abrasion ni produit chimique, et nettoie la peau si efficacement que cela permet une meilleure pénétration des produits de soin.

ATTENTION IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

L'utilisation d'appareils électriques, notamment en présence d'enfants, requiert la prise de précautions élémentaires, parmi lesquelles les suivantes :

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL. GARDER LOIN DE L'EAU.

**DANGER – Cet appareil est à usage professionnel.
Pour réduire les risques d'électrocution :**

1. Ne pas laisser le socle de charge dans un endroit où il peut tomber ou être entraîné dans une baignoire ou un lavabo.
2. Ne jamais tenter de rattraper l'appareil s'il tombe à l'eau. **Le débrancher immédiatement.**
3. Cet appareil ne devrait pas être utilisé par, sur ou près d'enfants ou de personnes souffrant de certains handicaps.
4. Utiliser cet appareil uniquement aux fins indiquées et tel que décrit dans ce manuel.
5. **Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est abîmé ou après qu'il soit tombé ou tombé à l'eau. Le renvoyer à un service après-vente autorisé afin qu'il soit inspecté et réparé. Utiliser uniquement les accessoires recommandés par Satin Smooth.**

6. Garder le cordon d'alimentation éloigné des surfaces chaudes.
7. Utiliser l'adaptateur secteur fourni (CA58M) uniquement.
8. Ne pas laisser le cordon pendre du comptoir ou de la table. Un enfant pourrait le tirer ou trébucher dessus par inadvertance.
9. Garder hors de portée des enfants.

AVERTISSEMENT

1. Votre client(e) devrait demander l'avis de son médecin traitant avant le traitement s'il ou elle a un stimulateur cardiaque, souffre d'un cancer, d'une infection, d'une fracture, de douleurs persistantes ou inexpliquées, d'enflure ou d'une blessure grave. Les femmes enceintes devraient également demander l'avis de leur docteur avant le traitement.
2. Ne pas procéder au traitement si votre client(e) souffre de diabète, tuberculose, tumeur bénigne ou maligne, phlébite, thrombose, hémorragie ou varice ou si la peau présente une blessure récente, plaie, infection, irritation, coupure, ecchymose, brûlure, coup de soleil ou autre.
3. Ne pas procéder au traitement si votre client(e) souffre d'une condition rendant sa peau partiellement ou complètement insensible.
4. Interrompre le traitement en cas de douleur intense ou d'enflure.
5. NMB-3(B)

GARDER CES INSTRUCTIONS. AVIS D'EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ MÉDICALE

IL EST ENTENDU QUE LE MANUEL D'UTILISATION NE FOURNIT AUCUN CONSEIL MÉDICAL. L'UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS FOURNIS DANS LE MANUEL D'UTILISATION EST AUX RISQUES DE L'UTILISATEUR. LE MANUEL D'UTILISATION NE VISE QU'À INFORMER. IL N'A PAS POUR BUT DE REMPLACER L'AVIS D'UN PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ, NI DE DIAGNOSTIQUER OU TRAITER UN PROBLÈME DE SANTÉ. EN CAS DE PROBLÈME DE NATURE MÉDICALE, CONSULTER VOTRE MÉDECIN TRAITANT, UN DERMATOLOGUE OU AUTRE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ. NE JAMAIS IGNORER UN CONSEIL MÉDICAL OU REPORTER UNE VISITE MÉDICALE SUR LA BASE DES RENSEIGNEMENTS FOURNIS DANS LE MANUEL D'UTILISATION. EN CAS D'URGENCE MÉDICALE, CONTACTER IMMÉDIATEMENT VOTRE MÉDECIN TRAITANT OU UN SERVICE D'URGENCE

MÉDICALE. SATIN SMOOTH NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, OU PARTICULIER RÉSULTANT DE L'USAGE FAIT DES RENSEIGNEMENTS FOURNIS DANS LE MANUEL D'UTILISATION. SATIN SMOOTH RECONNAÎT QUE LES PROPRIÉTAIRES DE SALON/CENTRE D'ESTHÉTIQUE, COSMÉTOLOGUES, ESTHÉTIICIENS ET AUTRES PROFESSIONNELS DE L'ESTHÉTIQUE SONT SUJETS À UN ENSEMBLE DE LOIS ET RÈGLEMENTS LOCAUX, RÉGIONAUX ET NATIONAUX ("RÈGLEMENTS"). CE MANUEL D'UTILISATION NE VISE QU'À INFORMER ET N'A PAS POUR BUT DE SE SUBSTITUER À CES RÈGLEMENTS, NI DE LES INTERPRÉTER.

PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

Il est conseillé de **ne pas** partager les brosses. Il est conseillé de commencer le traitement avec la crème nettoyante "radiance" pour le visage Satin Smooth. **Ne pas** utiliser l'appareil avec des lotions/crèmes nettoyantes contenant des particules exfoliantes irrégulières comme des particules de coquillage. Les brosses peuvent s'utiliser avec des lotions/crèmes nettoyantes contenant des particules exfoliantes arrondies et douces. Utiliser l'appareil pour enlever le maquillage peut tacher les soies des brosses, mais n'affectera pas l'efficacité de l'appareil. En cas de décoloration des soies, nettoyer la brosse à l'eau savonneuse.

La poignée et le socle de charge ne contiennent aucune pièces pouvant être réparées/changées par l'utilisateur. Si le cordon est endommagé, le remplacer. Contacter le service après-vente de Satin Smooth au 1-623-872-7037. Au Canada, appeler le 1-800-363-0707 ou écrire à customerservice@dannycos.com.

DIRECTIVES D'UTILISATION

L'adaptateur inclus (CA58M) est conçu pour utilisation sur secteur de 100-240V C.A. (50/60 Hz). Lire attentivement ces instructions avant d'utiliser cet adaptateur de classe 2. Tension nominale d'entrée : 100-240V C.A. 50/60Hz 0.2 A Max Tension nominale de sortie : 5.0 V C.C., 600 mA

VOTRE SYSTÈME DE NETTOYAGE DE LA PEAU PROFESSIONNEL HYDRASONIC COMPREND :

- I – Poignée rechargeable
- I – Adaptateur secteur (CA58M)
- I – Socle de charge
- I – Tube de crème nettoyante "radiance" pour le visage AHA + Vitamine C de Satin Smooth
- I – Tube de crème hydratante jour/nuit Axp³³ + vitamine C de Satin Smooth
- I – Brosse "peaux sensibles" pour le visage
- I – Brosse "peaux normales" pour le visage
- I – Brosse pour le corps

Le système HydraSonic emploie une technologie de pointe, pour des résultats exceptionnels. Il s'agit d'un système de nettoyage de la peau "sonique" qui produit 300 micro-oscillations/seconde et utilise deux vitesses et 6 étapes, contrôlée par un écran LCD, pour nettoyer la peau de manière efficace. La poignée rechargeable offre un minimum d'une heure d'autonomie. Les trois brosses interchangeables sont faciles à nettoyer et à changer.

Le système HydraSonic élimine le maquillage, les impuretés et les saletés, pour nettoyer la peau efficacement et en profondeur. Il aide à améliorer l'apparence des zones sèches, des imperfections, des pores, des rides et des ridules, tout en améliorant le teint.

Assemblage

1. Retirer l'appareil de la boîte.
2. Placer le socle de charge sur une surface stable et nivelée.
3. Connecter le cordon d'alimentation au socle de charge.
4. Brancher l'adaptateur secteur dans une prise électrique anti-surtension.
5. Charger la poignée pendant 24 heures avant la première utilisation. Placer la poignée sur le socle, comme indiqué ci-contre. Au bout d'une seconde, le témoin de charge ROUGE s'allumera. Si le témoin ne s'allume pas, mettre la poignée dans l'autre sens.



MODE D'EMPLOI

- Connecter la brosse voulue à la poignée.
- Démaquiller les yeux à la main le cas échéant.
- Mouiller la peau et la brosse avec de l'eau tiède.
- Appliquer une généreuse quantité de crème nettoyante* sur la peau et suivre les 6 étapes indiquées par l'écran LCD (cf. page 15), à 15 secondes d'intervalle.
- Appuyer sur le bouton ON/OFF pour allumer l'appareil.
- L'appareil se mettra en route à vitesse rapide.
- Presser le bouton une fois pour réduire la vitesse.
- Presser encore une fois pour mettre en pause. Si vous n'appuyez sur aucun bouton, l'appareil s'éteindra automatiquement au bout de 2 minutes.
- Presser une nouvelle fois pour remettre en marche à vitesse rapide.
- Appuyer pendant 1 seconde pour éteindre.
- Placer la brosse délicatement contre la peau et commencer le traitement.
- Déplacer doucement la brosse en petits mouvements circulaires. Commencer le traitement en haut du cou, puis remonter vers le front, d'un côté du visage à la fois.
- Ne pas appuyer trop fort ; un toucher doux est tout ce qui est nécessaire pour nettoyer la peau efficacement.

* Ne pas utiliser le système de nettoyage de la peau HydraSonic avec des produits à base d'acide lactique ou glycolique, ou contenant des particules exfoliantes dures ou rugueuses.



Étape 1
Haut du cou, menton
et mâchoire inférieure



Étape 2
Haut du cou, menton
et mâchoire inférieure



Étape 3
Nez et joue



Étape 4
Nez et joue



Étape 5
Arcade sourcilière et front



Étape 6
Arcade sourcilière et front

QUESTIONS FRÉQUENTES

Le système HydraSonic peut-il s'utiliser dans la douche ?

La poignée est étanche et peut s'utiliser dans la douche. Ne pas utiliser le chargeur dans la douche ou le bain.

Le système HydraSonic peut-il s'utiliser sur le corps ?

HydraSonic est facile à utiliser et efficace pour toutes les parties du corps. Chaque cycle de nettoyage de 90 secondes, en 6 étapes de 15 secondes, permet de nettoyer une zone de 15 cm x 15 cm. Utilisez-le sur le dos, le décolleté, la poitrine, les épaules, les bras, les mains – partout où vous voulez une peau plus propre et plus douce.

Quel type de brosse utiliser sur ma peau ?



HydraSonic inclut 3 brosses de nettoyage, pour des soins personnalisés : Une brosse "peaux sensibles" pour les zones sensibles et délicates comme le visage et le décolleté ; une brosse "peaux normales", pour un nettoyage en profondeur ; et une brosse pour le corps, pour les zones en-dessous de la poitrine. Consultez votre professionnel des soins de la peau si vous avez des questions.



Brosse pour le corps Brosse "peaux normales" Brosse "peaux sensibles"

Puis-je utiliser le système HydraSonic si j'ai de l'acné ou une autre affection cutanée ?

Si vous êtes sous les soins d'un dermatologue ou si vous pensez souffrir d'une affection cutanée, consultez votre médecin. Ne pas utiliser le système de nettoyage de la peau professionnel HydraSonic :

- si vous prenez des médicaments pouvant affecter la sensibilité de la peau*
- si vous avez des rougeurs ou des coups de soleils
- si votre peau présente des plaies/lésions ouvertes ou des coupures
- si vous avez récemment subi une opération de chirurgie esthétique (consulter un médecin ou un spécialiste des soins de la peau avant d'utiliser l'appareil)
- si vous souffrez d'acné sévère ou autre affection/infection affectant les peaux sensibles. Consulter un médecin ou un spécialiste des soins de la peau avant d'utiliser l'appareil.

* Les personnes souffrant de dermatite séborrhéique, de rosacée ou d'acné sévère devraient consulter leur dermatologue avant d'utiliser le système HydraSonic. Le système HydraSonic est assez doux pour les peaux normales, sèches ou grasses des adolescents, des adultes et des personnes âgées. Demander à votre dermatologue si HydraSonic est adapté au soin de votre peau.

Quand doit-on charger l'appareil ?

L'indicateur de pile faible rouge se met à clignoter lorsque la batterie est faible. La batterie ne pourra alors permettre que 3 cycles de nettoyage. Lorsque le voyant s'allume, placer la poignée sur le socle de charge. (cf. page 19).

Quand doit-on remplacer les brosses ?

Nous recommandons de remplacer les brosses tous les 3 mois. (cf. page 18).

Combien de temps doit-on charger l'appareil ?

Laisser charger pendant 14–18 heures pour une charge complète. Une charge complète offre une autonomie de plus de 60 minutes, ce qui est suffisant pour 35 traitements (ou 30 jours si vous faites deux traitements par jour). (cf. page 19).

Comment utiliser la crème nettoyante "radiance" pour le visage AHA + Vitamine C ?



Mouiller délicatement le visage, puis appliquer la crème par petites touches sur tout le visage. Nettoyer la peau, en suivant les 6 étapes de nettoyage indiquées par l'écran LCD.

Cette crème nettoyante douce, riche et onctueuse est idéale pour les peaux normales à sensibles. Elle éliminera les impuretés des pores, laissant la peau hydratée et lumineuse.

Comment utiliser la crème hydratante jour/nuit Axp³³ + vitamine C ?



Cette formule enrichie aux nutriments et aux protéines aide à éclaircir le teint, réparer la peau et réduire l'apparence des rides et des ridules. Elle protégera la peau pendant toute la journée et pendant la nuit. Après le nettoyage, sécher délicatement la peau et appliquer une généreuse quantité de crème sur le cou et le visage. La peau sera sensiblement plus lisse, à l'œil comme au toucher.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

NETTOYAGE

Suivre les instructions suivantes pour maintenir votre appareil en condition optimale :
Ne pas utiliser de détergents chimiques ou abrasifs pour nettoyer l'appareil.
Ne pas mettre au lave-vaisselle.

POIGNÉE

Une fois par semaine, retirer la brosse et laver la poignée à l'eau savonneuse tiède, ou bien éliminer les résidus à l'aide d'une lingette antiseptique. La poignée est complètement étanche. Ne pas essayer d'ouvrir ou de démonter la poignée.

UTILISATION PEU FRÉQUENTE : La poignée doit être rechargée de temps en temps. Si vous utilisez peu l'appareil, recharger l'appareil tous les 3 mois pour maintenir la capacité de charge de la pile rechargeable. Il est conseillé de maintenir

la poignée sur le socle de charge lorsque vous n'utilisez pas l'appareil. Attacher le cordon avec un lien torsadé.

SOCLE DE CHARGE

IMPORTANT : Débrancher le socle de charge avant de le nettoyer. Nettoyer le socle à l'aide d'un linge doux légèrement humide ou d'une lingette antiseptique. Ne pas plonger dans l'eau.

BROSSES

USAGE PROFESSIONNEL : Laver au savon à vaisselle après chaque utilisation. Bien rincer et plonger dans une solution désinfectante pour usage en salon, pendant le **temps minimum** recommandé par le fabricant de la solution. Rincer abondamment. Nettoyer l'appareil à l'aide d'une lingette antiseptique. Il est conseillé de remplacer la brosse après 60 traitements.

USAGE DOMESTIQUE : Laver au savon à vaisselle après chaque utilisation.

Pour des raisons d'hygiène, Satin Smooth recommande de ne pas partager les brosses.

Il est conseillé de remplacer les brosses tous les 3 mois, car les poils se ramollissent et deviennent moins efficaces avec le temps.



Pour retirer la brosse :

1. Tenir par le bord et tirer.
2. Pour attacher : tenir par le bord, placer sur la tige de montage et appuyer jusqu'à ce qu'elle s'endèche.

INSTRUCTIONS DE CHARGE

Votre kit inclut comprend un socle de charge/rangement. Placer la poignée sur le socle de charge. Laisser charger pendant 14–18 heures pour une charge complète. Le témoin de charge VERT s'allumera une fois que l'appareil sera chargé. Une charge complète offre une autonomie de plus de 60 minutes, ce qui est suffisant pour 35 traitements. L'indicateur de pile faible clignotera pour indiquer qu'il ne reste assez de puissance que pour 3 traitements.

Si l'appareil arrête de fonctionner, le recharger pendant 5 heures ou plus. Si cela ne résout pas le problème, contacter notre service après-vente.

RECYCLAGE DES PILES ET DE L'APPAREIL

Cet appareil contient des piles rechargeables au nickel-métal hydrure (NiMH), lesquelles doivent être recyclées ou éliminées selon les normes en vigueur en fin de vie utile. Ne pas jeter l'appareil avec les ordures ménagères à la fin de sa vie utile. Le recycler selon les normes en vigueur.

SI VOUS RÉSIDEZ À L'EXTÉRIEUR DU CANADA, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC VOTRE DISTRIBUTEUR LOCAL.

GARANTIE DE REMPLACEMENT CANADIENNE D'UN AN

Dannycoprofessionnel est le distributeur canadien exclusif de cet appareil électrique professionnel. Nous offrons la garantie exceptionnelle suivante sur votre appareil électrique professionnel. Conservez votre reçu de caisse, car c'est votre preuve d'achat et votre garantie. Cette garantie n'est pas valide si des personnes non autorisées ont fait un mauvais usage de l'appareil, ont tenté de le modifier ou de le réparer. Avant de retourner l'appareil électrique défectueux, veuillez lire les conditions de garantie inscrites à l'intérieur de ce dépliant.

Si votre appareil électrique professionnel présente un défaut de fabrication à l'intérieur D'UN AN suivant la date d'achat, vous pouvez l'échanger sans frais en le retournant à votre distributeur ou directement à Dannycoprofessionnel, s'il est accompagné d'une preuve d'achat.

Si vous retournez l'appareil défectueux toujours sous garantie directement à Dannycoprofessionnel, il doit être accompagné :

- 1) de votre reçu de caisse daté;
- 2) d'une description précise du problème;
- 3) de votre adresse de retour complète et votre numéro de téléphone de jour; et
- 4) d'un mandat-poste de 10 \$ pour couvrir les frais de port et de manutention

Veuillez retourner l'appareil défectueux à:

ATT.: Centre De Service Dannycoprofessionnel
CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC
100 Conair Parkway
Woodbridge, Ontario
L4H 0L2

Cette garantie s'applique uniquement aux résidents canadiens. Nous ne traiterons pas les produits provenant de l'extérieur du Canada et ne les retournerons pas à l'expéditeur.

Si vous avez des questions concernant ce produit, communiquez avec le centre de service Dannycoprofessionnel au: 1-800-363-0707 ou écrivez à customerservice@dannycoprofessionnel.com.